Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Grâce à ce monopode, photographiez avec flexibilité et stabilité sur n'importe quel sol. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Monopode
- Étui de transport
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Longueur (rétracté) :	55 cm	Poids :	0,5 kg
Longueur (ouvert) :	169 cm	Charge maximale :	2,5 kg
Diamètre maximal :	2,8 cm	Matériau :	aluminium

Montage

- Sortez le monopode de son étui.
- Tirez sur le pied téléscopique jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Dévissez tout d'abord les vis de blocage. Commencez toujours d'abord par la vis de blocage la plus haute. Une fois la longueur souhaitée atteinte, revissez les vis de blocage.
- Posez votre appareil photo sur le monopode. Fixez le monopode à l'appareil photo à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil photo.
- Vous pouvez adapter l'angle de l'appareil photo installé sur le monopode en desserrant la vis de blocage située sous le plateau du monopode. Déterminez l'angle et resserrez la vis.

Démontage

- Retirez l'appareil photo du monopode en le dévissant.
- Rétractez le pied téléscopique en désserrant les vis de serrage et en rentrant le pied téléscopique jusqu'à atteindre la butée. Resserrez à nouveau les vis de serrage.
- Vous pouvez replacer le monopode dans son étui et le transporter confortablement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Veillez à respecter la charge maximale que peut supporter le monopode !
- Transportez toujours le monopode sans qu'un appareil photo ne soit installé sur celui-ci !

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-1820 conforme aux directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.07.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1820.

© 07/2011 - EX:MH//EX:MH//MR